

Come accendere una batteria di fuochi d'artificio



Attenzione! Prima di maneggiare una batteria pirotecnica leggi sempre prima le istruzioni stampate su di essa.



1 Poco prima di utilizzare la batteria, verifica dov'è posizionata la miccia di accensione. **2** Se la miccia non è accessibile perché la batteria pirotecnica è avvolta in della plastica trasparente, rimuovi la plastica (non rimuovere la carta superiore). **3** Se non trovi la miccia, probabilmente è una batteria compound. Apri la parte superiore come fosse un cartone e lì dovresti trovare la miccia. **ATTENZIONE!** Le batterie compound non vanno mai estratte dal loro contenitore.



4 Togli la carta copri-miccia senza tirare anche la miccia sottostante. **5** Piega un po' la miccia verso l'esterno senza tirarla così sarà più semplice accenderla. **6** Se c'è anche una miccia di riserva, ripeti i due punti precedenti anche per questa.



7 Posiziona la batteria pirotecnica su un piano stabile (evita erba o terreni disconnessi). **8** Se vuoi puoi aumentare la stabilità posizionando un paio di mattoni a fianco. **9** Controlla che sopra la batteria non ci siano ostacoli e che ci sia la distanza di sicurezza da persone e cose (vedi le istruzioni sul prodotto).



10 Accendi la miccia di accensione con un accendino, senza sporgerti sopra la batteria, ma rimanendo il più lontano possibile. Appena accesa la miccia allontanati velocemente ma in sicurezza.

Se durante lo svolgimento la batteria pirotecnica si ferma prima del termine, nel caso fosse presente la miccia di riserva, attendi qualche minuto e con cautela, senza mai sporgerti sopra la batteria, prova ad accendere la miccia di riserva.

Terminato lo spettacolo, se puoi annaffia la batteria con abbondante acqua, attendi qualche ora, e smaltiscila secondo le disposizioni del tuo comune.